

Instruksjoner for bruk og installasjon

Elektriske steiketakke (Mod.BRET fra Diamond)

Beskrivelse av apparatet:

Elektrisk utgave leveres med en eller to støpejern steikeplater, a 400mm i diameter. Platene blir oppvarmet med spiralvarmeelementer som sikrer en rask temperatur økning og jevn fordeling av varmen. Den ekstra tykke steikeplaten sikrer utmerket jevn og stabil varme.

Disse apparatene er beregnet for profesjonell bruk, og må derfor brukes av kvalifisert personell.

Teknisk info-platen er plassert på baksiden av apparatet.

Installasjon:

Før tilkobling av strøm, sjekk kapasitet i stikkontakt (amp), i forhold til apparatets effekt, se info-plate på apparatet. (Eks. 3,6kw/1-fas, krever normalt 16amp. sikring.)

Koble apparatet til en stikkontakt med jording. Ikke installer apparatet i nærheten av en kilde for fuktighet eller damp.

Bruk:

Steiketakken er utstyrt med en eller to termostater med en eller to temperaturkontroll lamper, avh. av modell.

Før første gangs bruk, er det viktig å fjerne, ved hjelp av vaskemiddel, anti-rustbelegg (fett) fra fabrikken.

Etter rengjøring, forvarm din steiketakke i ca 15 minutter. Når forvarmingen er fullført, sette termostaten til ønsket temperatur. Hvis små spor av oksidering vises, må du fjerne dem med en metallbørste.

Stell og vedlikehold

Apparatet bør rengjøres regelmessig med en fuktig svamp. Ikke rengjør apparatet under rennende vann: vann som kommer inn i systemet kan skade den. for forbebyggende service, anbefaler vi at periodisk vedlikehold og at kontroller er utført av en kvalifisert installatør.



Holtbrekka 7, (Os Næringspark) 5200 Os.

Telf. **56308301** Mob. 90503267

E-mail: scheie@scheie.no Web: www.scheie.no