

07/2012

# **Mod: E60/4VC6T**

**Production code: 60/60 PVE**



**Diamond**  
catering equipment

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

H1	SPIA VERDE _ LAMPE TEMOIN VERTE GREEN LIGHT _ GRUENE KONTROLLAMPE _ INDICADOR LUMINOSO VERDE		COD: 663.043.00
H3	GRUPPO 4 LAMPADE _ BLOC DE 4 LAMPES GROUP OF 4 LAMPS _ LAMPENBLOCK (4 LAMPE)		COD: 663.039.00
MA	MORSETTIERA ARRIVO LINEA _ BORNES ARRIVE LIGNE POWER INLET TERMINAL BOARD _ ANSCHLUSSBRETT _ BLOQUE TERMINAL LÍNEA	(PA223 40A 450V)	COD: 663.040.00
P	PIANO VETROCERAMICA _ PLAN EN VITROCÉRAMIQUE CERAMIC-GLASS _ GLASKERAMIK _ PLANO VETROCERÁMICAS		COD: 611.830.00
R5	RESISTENZA CIRCUITO SINGOLO _ RESISTANCE CIRCUIT UNIQUE SINGLE RADIANT HEATING ELEMENT _ HEIZSPIRALE MIT SCHNELLER AUFHEIZUNG	(1,8kW 230V 200N4-2599)	COD: 665.065.00
R6	RESISTENZA DOPPIO CIRCUITO _ RESISTENCE CIRCUIT DOUBLE DOUBLE RADIANT HEATING ELEMENT _ HEIZSPIRALE MIT SCHNELLER AUFHEIZUNG DOPPEL	(2,5kW 230V 100.298)	COD: 665.052.00
S1	REGOLATORE ENERGIA _ REGULATEUR D'ENERGIE ENERGY REGULATOR _ SIMMERSTAT	(E.G.O. 50.57021.010)	COD: 661.058.00
S2	REGOLATORE ENERGIA DOPPIO CIRCUITO _ REGULATEUR D'ENERGIE DOUBLE ENERGY REGULATOR DOUBLE _ SIMMERSTAT DOPPEL STOMKREIS	(E.G.O. 50.55021.100)	COD: 661.102.00

Prima di intervenire sull' apparecchiatura, scollegare l' alimentazione elettrica - Unplug the power supply before operating on the appliance  
 Bevor am gerät arbeiten ausschalten srè die elektrishe speisung  
 Avant d'intervenir sur l'appareil, déconnectez l'alimentation électrique - Desconectar el alimentaciòn antes cualquier intervenciòn sobre el aparato

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TABLE DE CUISSON EN VETROCÉRAMIQUE CERAMIC-GLASS COOKERS GLASKERAMIK KOCHFLÄCHE COCINA VETROCERÁMICAS	MODELLO	/	data: 26/09/2005	CODICE					
	Pot.(kW)	8,6	vol(I)(VAC)	400+3N	ampere(A)	15,5	hertz(Hz)	50-60	nome: P.L.
								mod.: 23/03/2006	FOGLIO: 1/1

LA DITTA SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE